現 級 思 思

使用途中に停電に なった。 ●通電中のヒーターは停止し、タイマーも取り消されます。

- ●電源を入れ、もう一度操作を初めから行ってください。
 - 電源をプザーが鳴るまで押してください。
 - 電源ランプが点灯します。

Δ



トッププレートやオーブンドアおよび 庫内など高温部に触れない

鍋底の直径が小さかったり、鍋底が反っている鍋は火力が弱くなることがある。

●ホーロー・ステンレス製の鍋については鍋底の直径が左・ 右ヒーターの場合は12~26cmのもので、鍋底の反り が3mm以下のものをご使用ください。 (使える鍋について「→P.12)

左・右ヒーターで火力が 違う。 ●同じ鍋でも、左・右ヒーターで火力が異なる場合があります。また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。

炒めものなどを行うと 左・右ヒーターの火力が 弱くなることがある。 ●炒めものなどを行うと、鍋底温度が上がり、目動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのままご使用ください。

中央ヒーターが周期的 に赤くなったり、消え たりする。(クイックラ ジエントヒーター)

- ●中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節機能が働くため、ヒーターが赤くなったり、消えたりします。 (火力「3」の場合でも温度調節機能が働きヒーターが赤くなったり、消えたりします。)
- ●反った鍋などを使うと消えている時間が長くなります。

左・右ヒーターでの調理 に時間がかかる。調理の できあがりが遅い。 ●鍋底に異物が付着していたり、トップブレートが汚れていませんか。

鍋やトップブレートのお手入れをしてご使用ください。

●使える鍋を使用していますか。(→P.12) 使える鍋を使用してください。

以降かなと思ったら(つづき)

	U EV	題。又
	電源を入・切すると 「カチャ」と音がする。	●電源を入・切すると、内部電気部品のスイッチの動作音がします。
	電源を切っても 音がする。	●本体内部の冷却のために、ファンが最大約10分間動作することがあります。異常ではありません。 自動的にファンは止まります。
	使用中にファンの音が 止まることがある。	●本体内部を冷やすために冷却ファンが回転していますが、 設定火力によっては止まることがあります。
	左・右ヒーター使用中に 鍋から音がする。	 ●鋼底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーローなど鍋の種類によっては音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン音、キューン音)が発生することがあります。また鍋のとってに振動を感じることがあります。これは磁力線により鍋自体が振動するためで、異常ではありません。 ・鍋の位置をすらしたり、置き直したりすると音が止まることがあります。 ・ 古・古ヒーターを同時に使用した場合。鍋の種類によっては調理中に共鳴音「キーン」や「キューン」という音がしますが、これも磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。
	オーブンの排気口から 出た水蒸気が壁面に結 露することがある。	●調理時に排気口から出る水蒸気などが壁面につき水滴 になることがありますので、ふきんなどでふき取って ください。
77	光センサー部が結露す ることがある。	●吸気口から直接蒸気を吸い込むと、結髂することがあ りますが、しばらくするともとにもどります。
(1.00 pt 1.00	自動炊飯や保温動作中 に鍋をおろしても表示 部に「鍋確認」と表示さ れない場合がある。	●自動炊飯や保温は火力を目動的に調節します。火力がO(ゼロ)Wになっているときに鍋をおろしても「鍋確認」を表示しません。自動炊飯を途中で中止する場合や保温を終了する場合は、上面操作パネル部の「切/スタート」 キーを押して通電を切ってください。

オーブン調理中、庫内で 瞬間的に炎ができたり、 排気口から煙が出る。

- ●魚の脂などがヒーターの上に直接落ちると、瞬間的に 炎や煙が出ることがあります。異常ではありません。
- ●魚の脂などが受皿に落ちると、瞬間的に煙が出ることがあります。異常ではありません。
- ●調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されて、においや煙が出ることがあります。異常ではありません。

オープン調理終了後、 タイマー表示部に<u>し</u> 表示が出て、排気口か ら熟風が出る。 ●調理終了後、ヒーターのクリーニングのため、下ヒーターと触媒加熱用ヒーター、ファンに通電します。(約5分間)

オーブンで魚を焼いたときに排気口やオーブンドアの隙間から煙や水蒸気が漏れることがある。

●オーブン庫内の排気口には煙やにおいをおさえる触 媒機能が入っていますが、魚などの調理物から多量 の煙が発生した場合は触媒の能力を超えて排気口や オーブンドアの隙間から漏れることがありますが、 故障ではありません。

レンジフードが回らない。

(運動システム対応レンジフード) ファンをご使用の場合 ●送信部または受信部が汚れていませんか。 クッキングヒーターの送信部レンジフードの受信部を掃除してください。 (レンジフードの取扱説明書も合わせてご覧ください。)(~>P.37)

●送信部の上にフライバンなどのとってを向けていませんか。 フライバンなどのとっての向きを変えてください。 (→ P.37)

クッキングヒーターのヒー ターまたはオーブンの通 電を停止しても、レンジ フードが止まらない。

(連動システム対応レンジフード ファンをご使用の場合

- ●レンジフードはクッキングヒーターすべてのヒーターとオーブンの通電を停止しても約3分間動作します。 すぐにレンジフードを止めたい場合はレンジフード「切」キーを押してください。
- ●クッキングヒーターのいずれかのヒーターまたはオーブンの通電をしているとレンジフードは止まりません。 上める場合は、レンジフード「以」キーを押してください。

以降かると思ったら(ラづき)

	現 联	規。既
	炊き上がったごはんが かたすぎる/芯が残る。	 ●米の量、水の量がまちがっていませんか。 正しくはかってください。(→P.23) ●炊く前に米を浸していますか。 通常30分以上、多場は1時間以上浸してください。 ●炊くときにお湯を使用していませんか。 お場を使用すると志が残ります。
	炊き上がったごはんが やわらかい。	 ●洗米後によく水を切っていますか。充分に水を切らないと炊飯時の水量が多くなります。 お米を問いだあとは、さるに上げて充分に水切りをしてください。 ●炊飯後にふたをしたまま置いていませんか。 湯気が露となって落ち、ではんがべちゃつきます。 通電が終了したら、すぐにふたを開け、全体をはぐして金分な水分を逃がしてください。 ・ふたをしておくときは、乾いたいさんをかけてからふたをしてください。
	ごはんが 焦げる、こびり付く。	 ●炊飯に適さない鍋を使うと、ごはんが集げついたり、こびり付きやすくなります。(うず手の鍋、木一口一鍋など) 必ず、⑤ 旧または ⑤ GMI マーク付きで底の厚さ1.5mm以上の鍋をお使いください。 → P.12 ●無洗米は、焦げやすくなります。 残り10分で通電を切り、謎をヒーターから外して蒸らしてください。 ・こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます。
	ごはんが 炊けていない。	●設定をまちがえていませんか。 炊飯メニューを使い、米の量に合わせてカップ数を正しく設定 してください。(→) P.22
10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	予熱時間が長い。 通電が停止する。	●鍋底の直径が小さかったり鍋底が反っているフライバン・ 鍋は火力が弱くなる場合があるため、予熱時間が長くなり ます。またフライバン・鍋の温度が適温にならず通電を停止する場合があります。 (面温サイン)で使えるフライパンについて → P.12
	鍋の温度が低すぎたり 高すぎる。	●鍋の材質・大きさ・形状・置く位置により鍋の温度が低すぎたり高すぎる場合があります。 (適温サイン)で使えるフライバンについて(→>P.12)

上面操作バネルの表示 に「「Pと表示されて キー操作ができない。

- ●上面操作バネルに調理物がふきこぼれたり、水滴な どが付着していませんか。
 - 調理物や水油などを取り除いてください。(一) P.48)
- ●上面操作バネルに鍋などを置いていませんか。 38などを取り除いてください。(----- **P.48**--)
- ●キーを長押ししていませんか。 キーに約3秒以上のれていても表示されます。(~~P,48)

上面操作バネルの表示 に「「Pと表示される。 ●上面操作部の の上に調理物がふきこぼれたり、水 滴などが付着していませんか。 調団物や水道などを取り除いてください。(---> P.48)

[P と表示され通電が 停止する。

- 『りと表示されて約10秒後に停止します。
- ●上面操作バネルに調理物がふきこぼれたり、水滴な どが付着していませんか。

調理物や水面などを取り除いてください。 - P.48

- ●上面操作パネルに鍋などを置いていませんか。 鍋などを取り除いてください。 (一) P.48)
- ●キーを長押ししていませんか。 キーに約3秒以上ふれていても表示されます。(~> P.48)
- ●指に指サックや傷テープ、手袋をしていませんか。 直接指でふれてください。
- ●陸のキーに触れていませんか。 一個プラ操作してください。

上面操作部のキー操作 ができない。

- ●上面操作パネルに物を置いていませんか。 物を取り除いてください。
- ●上面操作バネルに調理物や汚れがこびりついていませんか。 トッププレートのお手入れをしてください。(->> P.38)
- ※※を1秒以上の長押しをしていますか。 ブザーが鳴るまで押してください。

上面操作パネルの表示 部の液晶が黒くなる。

●表示部の上に熱い鍋などを置くと液晶が黒くなること がありますが、しばらく放置するともとにもどります。 表示部の上に熱い鍋などを置かないでください。

上面操作バネルの表示 部の液晶がくもる。

●吸気□から直接蒸気を吸い込むと、液晶がくもること がありますが、しばらくするともとにもどります。

故障がなと思ったら

改厚かなと思ったら(つづき)

左・右ヒーター使用時、液晶表示 が赤く声灯する。

- ●空だきになっています。
- 参炒めものの調理を行うと表示す る場合があります。
- ●線に語典物を入れてください。 ●火力を下げてご使用ください。

揚げもの温度コントロールを使 用したら、左・右ヒーターの液晶 表示が赤く曲打する。

- ●付属の天ぶら鍋の底に2mm以上 の反りがあったり変形しています。
- ●付属の天ぷら鍋の底やトッププレー トに異物や汚れが付着している。
- ●反りや変形がある場合は新しい 鍋をご購入ください。「一> P.5
- ●異物や汚れの場合はお手入れを してご使用ください。

r p

左・右・中央ヒーター使用時、液 晶表示が赤く点灯する。

- 上面操作パネルに悪理物がふきご ぼれたり、水滴などが付着している。
- ●上面操作パネルに鍋などを置い ている。
- ◆キーを長押ししている。
- ●語理物や水滴を取り除いてくだ AV..
- ●銀などを取り除いてください。
- ★キーを約3秒以上ぶれないでく ださい。

H IS HIS

左・右ヒーター使用時、液晶表示 が悪く声にする。

- ●吸 排気カバーにほこりがたまっ CLATT.
- ●吸・排気カバーがふさがれてい ऋदं,
- ●ほこりをふきとってください。 - P.39
 - ♠あさがないでください。

左・右ヒーター使用時、液晶表示 か滞く無切する。

●組の種類が違っています。

●鍋の種類を確認してください。 -> P.12



液晶表示が赤く点灯する。

● 電源電圧が異常に高い場合や低 1.1場合。

② お買い上げの販売店にご連絡く ださい。

再度表示が出たときは・・・

[[1] [[1] [] [] [P] [H [5] [H [7]] の表示が出たときは左ヒーターの を押す。

[2]、[2]、[9.K2]、[8]の表示が出たときは右ヒーターの を押す。

P.63


「『『ひままが出たときは中央ヒーターの ※※※ を押す。

上記の操作をすると接近が消ぎます。再度適繁を行い、間し接近が出たら、お養い上げの販売選集だは「空船鉄祭員」 (→ P.63)にご選絡ください。

前面操作的表现在次の表示的自身企業



●電源電圧が異常に高い場合や低 い場合



●通電したまま連続して点を焼いた場合。

●いったん通電を切り、オープン库内の 温度を下げてから、次の調理物を入れる。

再度表示が出たときは・・・

の表示が出たときはオーブンの 39+1 を押すと表示が消えます。

オープノ軍内の遊廢を下げ、「落遊注案」医売が遅えた状態で再度遊離を行い、 関し表示が出たら、お買い上げの財売出または「ご相談問任」(※**P.63**)に ご連絡ください。 P.63

火力の目髪について

※相当とはヒーターの入/切による平均消費電力です。

左・右ヒーター (Hヒーター)


火力の目安	バックライト色	火力	消費電力※
j\.4.j('']		12	3.0kW
/ / / / / /			2.6kW
242 337	7 73	19	2.0kW
強火		9	1.6kW
	オレンジ	Я	1.4kW
中 火		Ż	1,1kW
		8	W008
		5	500W
弱火	a m	4	400W
53 🔀	キイロ	3	SOOW
		2	200W 相当
とる火	\$ K.U		世界 WOOT

※消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)


	199 7	ሂታ	J A T	消費電力
3€	火		(以力[3])	1,2kW
r ļ a	火	***	(L S](かり	600₩##
22	火	****	(以力[1])	3000/48

У Ши-	揚げもの	湯わかし	₩ 300	炊 溆	1300,000	ステーキ
最大消費電力	1.5kW	2.0kW	400W	1.1kW	2.8kW	2.8kW




オムレツ





鶏の磨揚げ

(∞P.58)



だ・右ヒーターの調理例	
スパゲティ(ミートソース)	··· 51
ボークカレー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
あさりごはん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ピースごはん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 52
茶わんむし。	··· 53
シュウマイー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 53
空芯葉とにんにくの炒めもの	54
五目チャーハン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
ビーフステーキー	~~ 55
オムレツーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	··· 55
\$300)(* abocm. \$300 9000 PC)	
揚げもの調理例	r -a
X35	
鶏の磨揚げ	
揚げもののコツ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	··· 57
オーブン 自動調理例	
さんまの塩焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 58
塩鯵	
焼きとり	
ぶりのつけ焼き	
鶏のハーブ焼き	• •
手作りかんたんビザーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
	0.0
オーブン 手勤調理例	
ブラウニー (チョコ菓子)	60
フライ湿め	
焼きプリン	
野菜のグラタン	12 12
焼きおにぎり	ar ar
アップルバイー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
MID Z	~- •
鮭のホイル焼き	
焼きりんご	
さんまのみりん干し	10
いかのみそ漬け焼き	
ひものいろいろ	62

標準計量カップ・スプーンでの食品の質量表(単位g)

)	少さじ	大さじ	สมารั		大さし	משנה מינה
êGA 🔪	(5%L)	(15mL)	(200mL)	食品名 (5mL)	(Tāmij	(200mL)
水 酒·牛乳	5	15	800	トマトケチャップ 5	15	230
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	油・パター・ラード 4 4	15	180
1,0,000				片果粉 砂糖(上白糖) 3	g	130
· 八麦粉(薄力粉-強力粉)	3	9	110	だも汁 5	15	200

この取扱説明書で使用している計量カップ・スプーンでの食品の質量は表のとおりです。

この取扱説明書に掲載されている料理例の火力および時間などは自安です。

7-07-2-9-0-129

火力は目安です。火力は鍋の種類·形状·材質や調理物の魔などで異なる場合があります。 様子をみて調節してください。

1000


スパグディ(ミートソース)

移着等(出入分)

スパゲティ 2009
塩 大きじ 2
牛ひき肉150g
トマトソース
オリープ油 大さじ 1弱
にんにく(薄切り)
──
塩
砂糖
こしょう 少々
- バセリ 少々

BEODY

- ①鍋をヒーターの中央にのせ、オリーブ油 を入れてから火力を「中火」にする。
- ②(1)ににんにくを入れ、香りが出るまで 炒めたら生ひき肉を加えて炒め、トマト ソースを加え総で味付けし、煮立った ら「霧火」~「中火」にして8~10分煮 つめる。
- ③大きめの鍋にたっぷりの水(3~4L)を、 『3後来 [~ [ハイバツー] で沸とうさせ、 塩(水量に対して1%が目安)を加える。
- ④スパゲティを入れ、ときどきかき選 ぜながらふきこぼれないように「職 次』一「中火」でゆでる。指でつまん でちぎってみて、芯が少し残ってい るくらいまでゆでる。
- ⑤ゆで上がったら手単くざるに上げ、水 気をきって器に盛り、②をかけパセリ を散らす。



- 並2/10/ディは プロジコレル網ざむ 的扩大键。
- 立たっぷりの寒を強む、ぬで上げ物器 を守ることがボイントです。
- **マトフトソースをペースにして、お**疫 29/0異を使います。
- 会火力の開始は、穏や水器により異な ります。選擇の状況に能わせて装飾 してください。

めてる



メニュー	那とうまで	火力調節の目安	
めん類 (うどん, そば, そうめん)	[/\ <i>47</i> (%~ }	「物火」…めんを入れてゆでる	めんにより調節)
(リピカバでは、でリシカ)	'N4N9~i	2~103 (6 (強火 - 茎から入れる	2~3分 2~3分
ゆで豚(400g)	'ハイバワーj	(38.火)	30~40分
根菜	三箋文 (材料は水から入れる)	『孝文』…やわらかくなるまでゆでる	


煮る

智智 田大州

[滕陵] (2cm角切り:	250g
塩,こしょう 名	少少
にんじん(乱切):	中1本
玉ねぎに別拠り)	中2個
じゃがいも(親切り)	+2個
カレールー 1箱(約1	20g)
水600~80)0mL
サラスが企 ナン	x1:2

付わかね

- の豚肉は、塩、こしょうをする。
- ②鍋をヒーターの中央にのせ、サラダ油 を入れてから(率火)にする。
- ②②に豚肉を入れて炒め、次ににんじん・ 玉ねぎ・じゃがいもを加えて炒める。
- ②水を加えて (強火) にし、沸とうした ら「鶏火」にして20~30分煮込む。
- ⑥カレールーを加えてかき選ぜ、ふた たび沸とうしたら途中かき混ぜなが ら「躺火」で10~15分煮込む。



☆じゃがいもは舞くずむいやすいので、大きめの機能りにするか、途中から原えるように するとはほでしょう。

文的や特異を始めると世に、進げつかないように(中央)・「婦犬」に関係してください。 **☆本体学学めの分裂から無限を始めて、途中でとろみ見るを見なから組えてください。** ☆炒めるとおに、フライバンを使うとラクに炒められます

*7*5



∀= 3 	沸とうまで	火力調節	の目安
煮魚	139 大川	『競火 一魚を入れて煮る	1015分
肉じゃが、おでん、ポトフ	「強 大」	7880大。一个学文。	30∼90分
煮豆	[数 沈]	[68火!~[38火]	2~5時間

◎長時間の煮込みには、調理タイマーが便利です。 「切り忘れ防止自動停止機能」が働いて途中で切れることがあります。(※P.15)

え。右ヒーターの新疆別(つづき)

炊く


wanath.

被继续人工会。

米	
あさり	Jのむき身100g
にん	ごんはん切り 小½本(約60g)
	350mL
	しょうゆ、酒
	しょうゆ、酒
針し。	:うが.木の芽

作りながに

- ①米は洗い、ざるにあげて水気をきって おく。
- ②あさりのむき身は薄い塩水で洗い、 水気をきっておく。
- ③鍋に米を入れ、水を加えて30分以上 漫す。



0③に の調味料を加えてかき混ぜる。 6④ににんじん、あさりをのせ〈具は上に

のせてかき混ぜない) ふたをする。 ⑤ヒーターの中央にのせメニューを押し 炊飯を選び、米の翼 (カップ数) を2に 設定する。


の[切/スタート]キーを押し炊飯する。

炒えく

ピースごはん

\$120 HASE

米	2 לענלנ
水	420mL
グリーンピース (さやつき)	200g
凉	11/2111




#PD#9#

①グリーンビースはさやから出して洗い、 塩とともに加えて、あさりごはんの 要額で加熱する。

- ※水量一調味料の分量だけ減らす(米は水だけで浸す)
- ※異・・・・米の重さの30%程度

炊く直前に、調味料を入れてかき湿ぜ、異を米の上に載せる。

※自動炊飯の使いかたは(※P,22)



蒸す


#b/GU

被数据4人约

郵… だし	
0	(しょうゆ、塩····················· 各小さじ1弱 (ありん・ ・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1
.004) 韓肉 (そき切り)
	生しいたけ、そぎ切り 8枚 ぎんなんはでたもの 8個
= 0	葉

Maria

- ↑即はときほぐし、だし汁に護味料 を加えてさましたものを混ぜ、裏ごしする。
- ②器に彩りよく を盛り、(Î)を静かにそそぎ入れ、ふたをする。
- ③大きめの鍋に水カップ3を入れ、ヒーターの中央にのせ、『織火』にする。
- 金器を並べてふたをし、沸とうしてきた



ら | 総文 | にして15~20分案す。 ⑤蒸し上がったら三つ葉をのせる。

蒸支


22274

\$2**3**4 (24m)

むき	えび 150g
豚の	· き内 150g
玉丸	ið ½0
片栗	粉 大きじ 5
干し	しいたけ(もどいてみじん切り) 3枚
シュ	ウマイの皮 24枚
グリ	ーンピース 24個
から	しじょうゆ 適霊
	∫ 砂糖、しょうゆ、ごま油 … 各小さじ 1
dille	塩 小さじ ½
699	酒 大さじ 1
	ごしょう 少た

from:

- (主えびは背わたを取り、細かくたたく。 医ねぎはみじん切りにして、 片葉粉(大さじ3)をまぶしておく。
- ②ボウルに()、豚ひき肉、しいたけを入れ、 を加えてねばりが出るまでよく運ぜ、



残りの片栗粉(大 さじ2)を加え、 さらによくかき 混ぜて24等分す る。

- ②シュウマイの皮でそれぞれを包み、 グリーンピースをのせる。
- ①蒸し器の中敷にサラダ油をぬり、シュウマイを間隔をあけて並べる。(無理に全部を入れないで、2回に分ける。)
- な作りたた(3.77中美金に、乳酸に剃ったオープンシート(中 - 供に切り込みを入れる)を繋くと、取り出しがラクさす。
 - ⑤素し器の下鍋に水を6~6分目入れ、 ふたをしてヒーターの中央にのせ、「滋 火」にする。
 - ⑥沸とうしたら上鍋をのせてふたをし、 [中火!で10~12分素す。 器にとり、からしじょうゆを添える。

恭す

7.......W

%=3 - -	赤とうまで	火力調節の器	ĝ.
中草まんじゅう	(強致)	[神火]	10~15分
蒸しいも	自職次 (は料は水から入れる)	『卒火!… やわらかくなるまで蒸す	

た。右ビーターの高温り(つづき)

炒める

<u> Pikklihicovybj</u>


(道温サイン)で子数 連盟する場合 ※(性的もの)を設定

经营销 (金人多)

圣完	菜150g
	ダ油 大さじ 2
0	{ たかのツメ······ 3~4本 にんにく (落切り) ······· 1片
0	2 週 大きじ 12 塩、こしょう 各少々

PRODUK:

①空芯菜をさっと水洗いし、葉と茎に分け、それぞれ4~5cmの長さに切る。 ②フライバンをヒーターの中央にのせ



「体火」ー「強火」にする。

③サラダ油を入れて熱し、●を入れて香 りを出してから、①の薬を入れて日識火 で炒め、色がかわったら(Ī)の葉を入れ手早く炒め、6で味を整える。

炒める

ガミチャーハン


(適調サイン)で多数 関節する場合 ※ (ステーキ)をある

装装等(基本分)

- (c)	.k 400g
焼き	豚 Tamの角切り 50g
生し	いたけ(1cmの角切り2枚 -
ねぎ	(あらみじん切り・・・・・・・・・・・・・・・・・ ½ 本 -
グリ	ーンビース(告訪) 大さじ 1
むき	·えび50g -
瀝…	
96 ···	1個
塩…	少次
サラ	- 夕油
ラ	ドーー 大きじ2
	【塩 小きじ ½ -
0	こしょう 少々
	塩

全年的对象第二

- ①むきえびは背わたを取り酒をふる。卵は割りほぐして塩を混ぜる。
- ②フライバンをヒーターの中央にのせ、「中 次」〜「難火」にする。
- ③サラダ油を入れて築し、卵を入れて手 早くかき混ぜながらふんわりとしたいり 卵を作り、取り出す。
- ④フライパンにラード1/2量を入れ、| 年



宋」〜『強火』で熱し、むきえびをさっ と炒めて取り出し、残りのラードを入れて、ねぎ・生しいたけ・焼き豚の順に 炒めて取り出す。

- ⑤フライバンを「中火」で轄し、サラダ油を入れてごはんをほぐしなから炒め、③・④を加えてごらに炒め、幾後に⑥を整えグリーンピースを散らす。
- 立たはんは、あまり独いうちに参める と思りが出て、ハラッと性上がらないので、ぎるなどに似けて殺く蒸気 をとばしておおます。
- ☆果曜に一葉にきらないで、2部に分けて参加るとうりに振れます。
- ☆フッ素用面のフライバンで無めると 条げつきが少なくできます。

炒める



×=3	予熱	火力調節の目安	
焼きそば	[本火 ~ 後火]	(空火)~(強火)・核子を見ながら繰める	
野菜炒め	: ** X. ** *** X.	144 V3 14 (38 V3 14 bx 145 A5 A5 X3 (D) 24 A5	
ホワイトソース	[中次]	中央: 小麦粉をバターで炒める -	

- ●フライバンなどを予熱する場合は、高温になりすぎないように注意してください。 (フライバンが変形したり、油が発煙・発火することがあります。)
- (選温サイン) 炒めもの・ステーキで予熱・調理することもできます。(※P.21)

焼く


(適温サイン)で予算の理点の気息の(ステーキ)を認定

经验(证人分)

牛ステーキ肉(1秒約180gのもの)
塩、こしょう
サラダ油
にんにくのスライス

作りかな

- ①牛ステーキ肉は筋を切り、軽く塊、こ しょうを両面にふっておく。
- ②フライパンをヒーターの中央にのせ、 「今次」~『絵次』にする。
- ③フライバンが熱くなったら、サラダ油をなりませ、にんにくを入れて、色づいてきたら取り出し、牛ステーキ肉を並べて焼き上げる。(ミディアムの場合、片面約30秒~1分程度)



- ☆滅路絡雑誌目並です。時の機器や構みによっても幾うので、お終みに応じて経合等 機を調節してくたさい。
- ☆お袋みによりプランデーやシェリー湖・ボワインなど大さじ1を高りかけ、アルコー 事をとばしてから盛りつけると、一味達ったステーキが味われます。

焼く

714177


(選集サイン) こうね ほちょるちゅう (ステーキ) なさぶ

李孝等(11人分)

	2個
63	「 牛乳 大さじ 1 「塩、こしょう
100	塩、こしょう 各少々
サラ:	- グ油 透業
バタ	

49 to 20 Tex

- ①ボウルに卵を割りほぐし、②を入れて混ぜ合わせる。
- ②フライバンをヒーターの中央にのせ、 『中央』で軽く熟する。
- ③多めのサラダ油をなじませ、一度油を きる。パターを入れ、1中火シーやや13 火上にして溶かし、全体に広げ、卵を 一気に流し込み、円を描くように全体 を大きく混ぜる。



~うず無要たまごやクレーブなどを作るときは~

なフライバンは無机が石を放火にイヤタリで置してください。

- |変サラダ発程多めに入れてプライバン金体になりませて、紫分な湿度か然だってくだ。 | 空台。
- 大部層を入れるタイミングは料路を置め先につけてフライバンに務として、ジョッと調 まるようになるくらいが無意です。
- カフライバンは選挙のもので、簽典にフッ黒料正してあるものが扱いやすいです。

④半熟状態になって、フライバンの底にくっつかなくなれば、フライバンの手前を持ち上げて傾け、卵を手前にたたみ込み、木の葉形に整える。

焼く

メニュー	予 熱	火力罰節の目安
ハンバーグ	[佛文]	『來火、一片面に焼き色をつける 「愛太」一裏返してふたをし、中まで火を廻す
焼きぎょうざ	[神光]	「卒火」 皮に焼き色をつける 「卒火」 水を入れてのたをし、蒸し焼きにする
開玉焼き	[第文]~[中文]	「ဆ大」ー(李文」一途中、水を入れて心たをし、様子を見ながら焼く
焼きもち(ひうかい)で焼く)	[獨火]~[中火]	『劉文』~『孝文』-様子を見ながら焼く

揚げもの調理例


揚げる

\$124,0,3,90

揚げ油 800g(約880mL)
えび4尾
なす2個
しそ 4枚
生しいたけ 4枚
三つ葉 適量
小麦粉 薄力粉 適量
卵1個

貸りながた

- ①材料は揚げやすいように準備しておく。 ②卵+冷水は小麦粉と同量にし、さっくり と混ぜる。
- ②天ぷら鍋に油を入れ、温度「180」に設定し、液晶表示に「適温」を表示したら、(②をつけて、野菜・えびを揚げる。



交換はだまが終るくらいにおっくりと知るように認せ、おりをおさないようにします 会場の差額後の1/2を開発に入れると、法の器額が下がらずカラッと縁がります。 会の裏領(潜力器)の代わりに、電影の天成ら粉を飲うと子姓にてきます。 会務是油剤は目覚です。額等の状況におわせて発用油港を修築してください。


揚げる

常建新用(44人)(44)

揚げ	海
鴉老	毛肉(188250g)2枚(500g)
	∫ しょうが汁
	塩
	しょうゆ.酒
出旗	N-5:12+

作りかな

- ①鶏肉は、1枚を6等分にして☆につけ込み、15~30分おく。
- ②①の汁気をきってから、片栗粉を全体にまがす。
- ③天ぷら鍋に油を入れ、温度 1170 計設 定して、液晶表示に「適温」を表示したら、 鶏もも的を入れ、色づいてきたら裏返し、 3~4分かけて揚げる。



☆2~3階に分けて物けるとカラッと性上がります。 ☆金体があつね色にかわり、深いてきたら振光上がりです。